



**ŽIVOT
A PRÁCE**

**BEZPEČNĚ NA
STAVBĚ
– BEZ ÚRAZŮ!**



Stavebnictví je v souvislosti s počtem pracovních úrazů a především smrtelných pracovních úrazů velmi rizikovým odvětvím. Pracujte proto bezpečně, abyste se vyhnuli úrazům!

Práce ve výšce



Bezpečné používání žebříku:

- Ujistěte se, že můžete využít tři kontaktní body.
- Nenatahujte se příliš.
- Noste nářadí a vybavení bezpečně.
- Ujistěte se, že znáte maximální bezpečné zatížení žebříku.
- Vždy umístějte žebřík tak, abyste byli čelem k práci.
- Ujistěte se, že všechny blokovací tyče jsou ve správné poloze.
- Noste správnou obuv a ujistěte se, že máte čisté podrážky, pokud pracujete v blízkosti lidí a dveří.
- Víte, co je zapotřebí, aby byla zajištěna bezpečnost?

Nechráněné okraje

Rekonstrukce – renovace starých budov – je jednou z nejnebezpečnějších oblastí ve stavebnictví. Běžnou příčinou těžších úrazů a úrazů se smrtelnými následky jsou pády přes nechráněný okraj.

Řešení

- Pracovní úkoly, které zahrnují práci ve výšce, musí být označeny a řádně naplánovány, aby byla zajištěna vhodná preventivní opatření.
- Staveniště by měla být dobře zorganizovaná, aby se předešlo klopýtnutím a pádům.
- Na lávkách a schodech by neměl být nepotřebný materiál a odpad.



Zemní práce – výkopy

Případné úrazy při provádění zemních prací končí velmi často vážným poškozením zdraví nebo smrtí.

Některé zásady při provádění výkopových prací:

- Okraje výkopu se zajišťují pevným zábradlím na okraji výkopu nebo zábranou.
- Do výkopu musí být zajištěn bezpečný sestup.
- Na odlehlých pracovištích nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamocně.
- Ruční výkopy, do kterých vstupují pracovníci, musí být široké nejméně 80 centimetrů.
- Svislé stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území.

Bourací práce

Bourací práce patří ve stavebnictví mezi činnosti, které již svým charakterem představují zvýšené nebezpečí ohrožení života a zdraví pracovníků.

Některé zásady při provádění bouracích prací:

- Při bourání se musí zajistit prostor, ve kterém se bourací práce provádějí.
- Vybouraný materiál se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah.
- Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů.
- Ruční bourání nosných svislých konstrukcí se provádí zásadně směrem shora dolů.
- S vybouraným materiálem obsahujícím azbest se zachází jako s nebezpečným odpadem.